

Supplément au manuel de la ponceuse oscillante 50-320 – Page 14

Changement de couleurs de fils électriques et ajout de pièces

Après la publication des premiers manuels 50-320M1, une mise-à-jour sur le système électrique de la machine a été mise en place. Vous trouverez ci-dessous l'information à jour sur les changements au niveau des pièces et du filage électrique pour la machine.

- **NOUVEAU Pièce 61 Fusible** – Fusible 250V en verre 10A 5x20mm. Remplacement no. P50-320-61
- **NOUVEAU Pièce 62 Pont redresseur.** Remplacement no. P50-320-62
- Les fils du pont redresseur vers l'interrupteur et le fil neutre ont vu leur couleur changer du noir au blanc.

Diagramme des pièces pour la 50-320

Cette section illustre les nouvelles pièces non-illustrées sur le diagramme de la page 12 de votre manuel.




Diagramme électrique pour la 50-320

Le diagramme illustre le nouveau pont redresseur, le fil rouge du fusible et les changements de couleur des fils allant du pont redresseur à l'interrupteur et le fil neutre (De couleur noire changée pour blanc.

