

Complemento al Manual de Lijadora de Husillo Oscilante 50-320 – Página 14

Cambio de color del cableado y adición de partes

Luego de la publicación del manual de la primera Lijadora 50-320M1, se emitió una actualización del sistema eléctrico de la máquina. A continuación se ofrece la información actual sobre las partes y los cambios del cableado para la máquina.

- NUEVA Parte **61 Enlace de fusible** – 50x20mm Fusible de vidrio 10A, 250V. No. de reemplazo P50-320-61
- NUEVA Parte **62 Puente rectificador**. Número para orden de reemplazo P50-320-62
- Cables del Puente rectificador al interruptor y el neutro cambian de color de negro a blanco.

Diagrama de partes 50-320

Sección que muestra partes nuevas no se muestra en el diagrama en la página 12 del manual.




Diagrama de cableado 50-320

Diagrama que muestra nuevo Puente rectificador, Línea de fusible roja y cambio de colores de alambres que van del Puente rectificador al interruptor y el Neutro (el negro se cambia a blanco).

